# WASHA-MESHA BIGHTER

取扱説明書

### 注意事項 Technical information

#### (1)電源

Required Power Capacity +5V 5A or more

+12V 1A or more

#### (2)Output

R-analog, positive

G-analog, positive

B-analog, positive

SYNC-H-V complexed, negative

## あそびかた Play Instruction



ジョイスティックレバー8方向 8-WAY LEVER

\$460g

DBU

オプションと

パワーが最大



PUSH 1

11

ショット SHOT



びっぐ BIG

			With the last the same and the same
半 田 面 SOLDER SIDE			部 品 面 COMPONENT SIDE
GND	A	1	GND
GND	В	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
	H	7	
COIN COUNTER2	J	8	COIN COUNTER1
	K	9	
SP(-)	L	10	SP(+)
	M	11	
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
	S	15	
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH 1	Z	22	1P PUSH 1
2P PUSH 2	a	23	1P PUSH 2
	b	24	
	C	25	
	d	26	
GND	е	27	GND
GND	i	28	GND

JAMMA仕様

19que

wog

93U	SHOTが一段階UP (最大7段階)	ONE-STEP-UP-SHOT MAX. 7 STEPS	Pow
is de la constant de	小機が一機ふえます (最大4コ)	INCREASE ONE MORE SMALL SELF-CHARACTOR MAX. 4 PCS	noi fa
س €	一定時間無敵で 超最大SHOT!!	INVINCIBLE for a while ULTRA-BIGEEST SHOT	Big

**OPTION & MAX. POWER** 

# ディップスイッチ DIP SWITCH HACHA-MECHA FIGHTER

DIP SWITCH 1		1	2	3	4	5	6	7	8	
		3	OFF	OFF				one		
プレイヤー数		2	ON	OFF						
PLAYER'S NUMBER		4	OFF	ON						
			ON	ON						
	普通	NORMAL					OFF	OFF		
難易度	易しい	EASY					ON	OFF		
DIFFICULTY	難しい	HARD					OFF	ON		
	非常に難しい	HARDEST					ON	ON	OFF	
表示語	日本語	JAPANESE	100						OFF	78
LANGUAGE	英語	ENGLISH							ON	799
画面反転	無し	NO .			34		H.A.			OF
SCREEN F/F	有り	YES								10
出荷時の設定 SE	TTING AT MAKER'S	DELIVERY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OF

D	IP SWITCH 2	1	2	3	4	5	6	7	8
	1 COIN 1 PLAY	OFF	OFF	OFF					
	1 COIN 2 PLAY	ON	OFF	OFF					
	1 COIN 3 PLAY	OFF	ON	OFF					
COIN SW 1	1 COIN 4 PLAY	ON	ON	OFF					
CONTOWN	2 COINS 1 PLAY	OFF	OFF	ON					
	3 COINS 1 PLAY	ON	OFF	ON					
	4 COINS 1 PLAY	OFF	ON	ON					
	FREE PLAY	ON	ON	ON					
	1 COIN 1 PLAY				OFF	OFF	OFF		
	1 COIN 2 PLAY				ON	OFF	OFF		
e line in the line	1 COIN 3 PLAY				OFF	ON	OFF		
COIN SW 2	1 COIN 4 PLAY	Toyal Mis		H.	ON	ON	OFF		
3011V 3VV 2	2 COINS 1 PLAY				OFF	OFF	ON		
	3 COINS 1 PLAY				ON	OFF	ON		
	4 COINS 1 PLAY				OFF	ON	ON		
	FREE PLAY				ON	ON	ON		
デモ時のサウンド	有り YES							OFF	
DEMONSTRATION SOUND	無し NO							ON	
出荷時の設定 SETT	TING AT MAKER'S DELIVERY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

